

# Nomad™ Aqua 45,65,85

## Postup Čištění a Údržby

Datum : Duben 2013; Strana 1/2

Následující podrobné pokyny zajistí nejlepší účinnost vaší rohože. Četnost luxování a čištění musí být přizpůsobena podmínkám provozu a typu znečištění. Jejich dodržování je nutné pro bezproblémové fungování rohože pro dobu její životnosti. Pokud nebudou tyto podmínky dodržovány nelze dodržet záruku poskytnutou při prodeji rohože.

Vhodná a pravidelná údržba:

- prodlouží životnost rohože, protože snižuje brusné působení nečistot na vlákna;
- zvýší efektivitu, protože zabrání vnášení nečistot a vody z rohože do budovy;
- udržuje dobrý vzhled a přispívá k dobrému image budovy.

<b>1. Denní čištění (nutné)</b>	Vyžaduje se denní luxování. Doporučuje se používat vysavač s klepacím kartáčem, nastavený na nejvyšší výkon. Pro zvýšení účinnosti pohybuje hubicí pomalu po rohoži.
<b>2. Pravidelné nebo časté čištění povrchu (nepovinné)</b>	Doporučujeme, abyste každý týden čistili povrch rohože zařízením typu Rotowash. Četnost lze přizpůsobit intenzitě provozu a úrovni znečištění. Jedná se o nenáročný úkon s použitím malého množství vody, který doplňuje luxování horní strany (nejedná se o hloubkové čištění). <i>Před otevřením prostoru pro veřejnost nechte rohož vyschnout!</i>
<b>3. Pravidelná údržba (nutná)</b>	Rohož by měla být každý měsíc čistěna šampónem a zbavena vnitřních nečistot. Doporučuje se následující postup: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nejprve rohož vyluxujte.</li><li>• Vyčistěte ji šampónem pomocí rotačního čisticího zařízení na koberce. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, použijte teplou vodu (do 50 °C).</li><li>• Rohož dvakrát pomocí extrakčního zařízení zbavte vnitřních nečistot.</li></ul> <i>Před otevřením prostoru pro veřejnost nechte rohož vyschnout!</i>
<b>4. Hloubkové regenerační čištění (nepovinné)</b>	V krajně znečištěných místech nebo v případě, že není prováděno pravidelné měsíční čištění šampónem, se musí každých šest měsíců provádět hloubkové čištění s injekcemi a extrahováním. Doporučuje se následující postup: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nejprve rohož vyluxujte.</li><li>• Vyčistěte ji šampónem jako v předchozím bodě.</li><li>• Následně lokálně vyčistěte skvrny.</li><li>• Dále čistěte pomocí injekcí a extrahování, použijte obyčejnou vodu.</li></ul> <i>Před otevřením prostoru pro veřejnost nechte rohož</i>



# Nomad™ Aqua 45,65,85

## Postup Čištění a Údržby

Datum : Duben 2013; Strana 2/2

	<i>vyschnout!</i>
<b>5. Lokální čištění (nutné)</b>	<p>Každý den je nutné odstranit žvýkačky, aby se zabránilo rychlému ucpání rohože a potížím s pozdějším odstraňováním. Doporučený postup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud jsou měkké, opatrně je oddělte od rohože.</li><li>• Pokud jsou ztvrdlé, narušte je speciálními chemikáliemi (aerosoly).</li></ul> <p>Lokální čištění je nutné v případě náhodně vytvořených skvrn při rozlití kapalin. Skvrny vyčistěte s použitím čisticího prostředku 3M na koberce a čalounění podle následujícího postupu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• kartáčem odstraňte nečistoty a vlhkost;</li><li>• dobře protřepejte nádobu s aerosolem a postříkejte zasaženou část;</li><li>• rohož otřete nebo vysajte čistou absorpční látkou.</li></ul> <p><i>Před otevřením prostoru pro veřejnost nechte rohož vyschnout!</i></p>

