

Nomad™ Terra

Postup čištění a Údržby

Datum: Květen 2001; Strana 1/1

Nomad Terra

Postup čištění a údržby

Následující podrobné pokyny zajistí nejlepší účinnost vaší rohože. Četnost čištění musí být přizpůsobena podmínkám provozu a typu znečištění. Jejich dodržování je nutné pro bezproblémové fungování rohože pro dobu její životnosti. Pokud nebudou tyto podmínky dodržovány nelze dodržet záruku poskytnutou při prodeji rohože.

Uvědomte si, že vhodná a pravidelná údržba:

- prodlouží životnost rohože, protože snižuje brusné působení nečistot;
- zvýší efektivitu, protože zabrání vnášení nečistot z rohože do budovy;
- udržuje dobrý vzhled a přispívá k dobrému image budovy.

1. Denní čištění (nutné)	Rohož pravidelně vyklepejte. Luxujte nebo vymetejte zapuštěnou prohlubeň pod rohoží Nomad™ Terra bez podkladu. Tento úkon má zásadní význam. Srolujte polovinu rohože a vyluxujte nebo vymeťte prostor pod ní. Totéž proveďte na druhé polovině. Udržujete-li rohož Nomad™ Terra s podkladem srolujte ji a vyklepejte mimo místo její běžného uložení. Pokud jsou pod rohoží nečistoty, zameťte je nebo setřete vlhkým mopem. Nechte místo uschnout a rohož položte na její místo
2. Pravidelná údržba (nutná)	Každé dva týdny rohož řádně propláchněte tlakovou vodou. Před tímto úkonem rohož vyklepejte. Čištění tlakovou vodou provádějte na místě mimo standardní uložení rohože. Rohož nechte řádně vyschnout před opětovným vystavení provozu.
3. Hlubkové regenerační čištění (nepovinné)	Každé tři měsíce (četnost je závislá na stupni znečištění) nebo v případě, že není prováděno pravidelné dvoutýdenní čištění tlakovou vodou, se musí provádět hlubkové čištění detergentem. Doporučený postup: <ul style="list-style-type: none">• Rohož srolujte a vyjměte.• Vyklepejte hrubé nečistoty z rohože.• Na rohož aplikujte běžný čisticí prostředek vhodný pro čištění rohoží. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, použijte detergent s teplou vodou (do 50 °C).• Rohož řádně propláchněte čistou vodou, aby jste odstranili nečistoty ukryté uvnitř rohože.• Rohož přehod'te přes tyč s kulatou hranou a nechte vykat. <i>Rohož vraťte na místo až po řádném vyschnutí!</i>
4. Lokální čištění (nutné)	Každý den je nutné odstranit žvýkačky, aby se zabránilo rychlému ucpání rohože a potížím s pozdějším odstraňováním. Doporučený postup: <ul style="list-style-type: none">• Pokud jsou měkké, opatrně je oddělte od rohože.• Pokud jsou ztvrdlé, narušte je speciálními chemikáliemi (aerosoly). Lokální čištění je nutné v případě náhodně vytvořených skvrn při rozliti kapalin. Skvrny vyčistěte s použitím čisticího prostředku odpovídající charakteru skvrny. <i>Použití jednotlivých čisticidel konzultujte s Vaším dodavatelem rohože!</i> <ul style="list-style-type: none">• Čištěné místo propláchněte čistou vodou a odstraňte tak čisticí prostředek. <i>Před otevřením prostoru pro věřejnost nechte rohož vyschnout!</i>

